

## Merkblatt Stützmauern / Lärmschutzwände

### Stützmauern

**Problem** Wohnen am Hang wegen der schönen Lage, dazu der Wunsch nach einer komfortablen Zufahrt und möglichst viel ebenem Land ums Haus ergibt zunehmend mehr und höhere Stützmauern.

**Forderungen UTB** Betonmauern sind zu strukturieren.  
Hohe Stützmauern aus Beton sind zu staffeln und zu bepflanzen.  
Bepflanzung sowohl von unten wie auch von oben um die Kronenlinie zu brechen.  
Vorziehen sind Hangbefestigungen mit Drahtkörben die ein Pflanzenwachstum erlauben, oder beplante Elementsteinmauern  
Natursteinmauern sind nicht voll auszufugen, damit Pflanzenwachstum möglich ist.

### Lärmschutzwände

**Problem** Viele Strassen und auch die Bahnlinie erfordern für ein gesundes Wohnen Lärmschutzmassnahmen, dadurch werden zunehmend und mit unterschiedlichem Gestaltungswille Lärmschutzwände erstellt.

**Forderungen UTB** Transparente Ausgestaltung  
Eingepasste Materialwahl  
Vorbepflanzung in Richtung See